

# Инструкция по монтажу напольного люка с ГП «МАКС»

Люк изготавливается по внешним габаритам, размер светового проема меньше габаритного на 100мм. Люк устанавливается перед заливкой стяжки.

## ВНИМАНИЕ !

Газовые пружины поставляемые в комплекте с люком, устанавливаются после монтажа и заполнения облицовки люка.

- 1.Подготавливаем основание проема.
- 2.Устанавливаем люк на необходимую глубину (учитываем толщину чистового материала).
- 3.Фиксируем люк быстросхватывающимися составами или саморезами. Если требуется дополнительное крепление, шурупы вкручивать в предварительно раззенкованные отверстия нижней полки рамы люка.
- 4.Подливаем основание люка стяжкой.
- 5.Частично заполнить крышку люка черновым материалом. Если люк больше размера 700\*700 мм, то рекомендуем заполнить крышку люка армированным бетоном.
- 6.Укладываем чистовой материал: керамическую плитку, керамогранит, камень, паркет, линолиум, и т.д..
- 7.Очищаем внешний профиль люка от раствора и грязи.
- 8.Устанавливаем газовые пружины (цилиндр амортизатора крепится к крышке люка, соответственно шток амортизатора крепится к раме люка)

Люк готов к использованию.

